



BRUGSANVISNING for



MYLAM-4 & -9 & -12

- 1) Tænd for kontakten foran på maskinen. Motoren starter.
- 2) Stil drejeknappen på den foreskrevne indstilling.
For 80 mic folier og 80 gr. papir: 3.
Ellers følg vejledningen på maskinen

Under opvarmningen stiger temperaturen over den temperatur, som maskinen er indstillet til, og lampen lyser nu konstant rødt. Efter nogen tid falder temperaturen, og når den har stabiliseret sig på indstillingen, blinker lampen nogle gange og lyser så konstant. Maskinen er nu klar til laminering.

Det er vigtigt at vente med lamineringen, indtil temperaturen har stabiliseret sig på den ønskede temperatur.

For at fremskynde stabiliseringen kan man f.eks. køre et stykke karton igennem. Derved fjernes overskudsvarmen hurtigere. Processen kan gentages indtil lampen blinker.

- 3) Før folielommen ind i maskinen med den laminerede kant forrest.
- 4) Når den røde lampe er slukket, er temperaturen lavere end indstillingen, og når den lyser konstant er temperaturen højere, hvilket er helt normalt under lamineringsprocessen, hvis varmen fra starten har været stabiliseret på den ønskede temperatur.
Hvis lampen lyser konstant, kan man dreje knappen ganske lidt med uret, og hvis lampen slukkes med det samme, er temperaturen korrekt.

HUSK: Hvis papiret ikke er skubbet helt op til den laminerede kant i folielommen, risikerer man, at papir og folie bliver inde i maskinen. Det samme er tilfældet, hvis der ikke er papir i folien, eller hvis papiret fylder en mindre del og er placeret f.eks. i midten af folien.

- 5) Når man drejer knappen, kan man aflæse laminatorens faktiske temperatur, nemlig dér hvor den røde lampe tænder og slukker.

- 6) Hvis folien er ujævn efter lamineringen, er temperaturen for høj. Reducer temperaturen ved at dreje knappen mod venstre. Hvis folien ikke er limet sammen eller stadig er uklar i kanten, er temperaturen for lav. Drej knappen mod højre.
- 7) Ved koldlaminering stilles knappen på cold.
- 8) Efter afsluttet laminering sluk kontakten.
- 9) Der ydes 1 års garanti mod fabrikationsfejl. Garantien dækker dele og arbejds løn. Foretages der indgreb i maskinen uden forudgående aftale, dækker garantien ikke.