



BRUGSANVISNING for



NR 901 & NR 1201

- 1) Tryk på Power knappen. Motoren starter.
- 2) Tryk derefter på temperatur knappen og indstil den ønskede temperatur. Følg oversigten over indstillingerne, som følger med maskinen.
- 3) Lampen lyser grønt for cold eller rødt for temperatur indstilling. Når lampen blinker er temperaturen for lav. Når den lyser konstant er temperaturen korrekt
- 4) Før folielommen ind i maskinen med den laminerede kant forrest.

HUSK: Hvis papiret ikke er skubbet helt op til den laminerede kant i folie-lommen, risikerer man, at papir og folie bliver inde i maskinen. Det samme er tilfældet, hvis der ikke er papir i folien, eller hvis papiret fylder en mindre del og er placeret f.eks. i midten af folien.

- 5) Ved laminering af fotos, farve-kopier, inkjet og lignende: Anvend Photo-laminerings film.
- 6) Hvis folien er ujævn efter lamineringen, er temperaturen for høj. Reducer temperaturen.
Hvis folien ikke er limet sammen eller stadig er uklar i kanten, er temperaturen for lav. Forhøj temperaturen.
- 7) Ved koldlaminering stilles knappen på cold.
- 8) Efter afsluttet laminering tryk på Power knappen.
- 9) Der ydes 2 års garanti mod fabrikationsfejl. Garantien dækker dele og arbejds løn. Foretages der indgreb i maskinen uden forudgående aftale, dækker garantien ikke.