

BRUGSANVISNING FOR
NB-1900 N A2 LAMINATOR

Læs venligst denne brugsanvisning før brug!

- 1) Tryk på Power On/Off-knappen.
- 2) Tryk på temperatur-knapperne for indstilling på den ønskede temperatur. Følg oversigten over indstillingerne, som følger med maskinen.
- 3) Maskinen varmer nu op, og når lampen lyser **konstant rødt**, er maskinen klar til laminering. Når lampen blinker er temperaturen enten for lav eller for høj.

Hvis den røde lampe begynder at blinke under lamineringen, afslut opgaven og afvent at lampen lyser konstant.

- 4) Før folielommen ind i maskinen med den laminerede kant forrest. Maskinen kan laminere alle størrelser og tykkelser folielommer fra ID til A2 og alle typer opgaver med standard folielommer. Eneste undtagelse er bagepapir og siliconepapir.

HUSK: Hvis papiret ikke er skubbet helt op til den laminerede kant i folie-lommen, risikerer man, at papir og folie bliver inde i maskinen. Det samme er tilfældet, hvis der ikke er papir i folien, eller hvis papiret fylder en mindre del og er placeret f.eks. i midten af folien.

- 5) Hvis folien er ujævn efter lamineringen, er temperaturen for høj. Reducer temperaturen. Hvis folien ikke er limet sammen eller stadig er uklar i kanten, er temperaturen for lav. Forhøj temperaturen.
- 6) Ved koldlaminering tryk på cold-knappen.
- 7) Efter afsluttet laminering tryk på on/off-knappen. Maskinen slukker sig selv, når temperaturen er tilpas afkølet.
- 8) Der ydes 1 års garanti mod fabrikationsfejl. Garantien dækker dele og Arbejds løn. Foretages der indgreb i maskinen uden forudgående aftale, dækker garantien ikke.
- 9) Ved eventuel returnering af maskinen bedes De emballere den i forsvarlig returemballage, således at salgsemballagen og varen undgår beskadigelse undervejs. I modsat fald frasiger vi os ethvert ansvar.
- 10) Såfremt der anvendes andre folielommer end dem, som EDNord leverer, dækker garantien ikke.

