



BRUGSANVISNING for



MyJOY 9- & - 12

- 1) Tænd for kontakten foran på maskinen. Motoren starter.
- 2) Stil drejeknappen på den foreskrevne indstilling.
For 80 mic. folier og 80 gr papir: 2.
Når ready lampen lyser grønt er maskinen klar.
- 3) Før folielommen ind i maskinen med den laminerede kant forrest.

HUSK: Hvis papiret ikke er skubbet helt op til den laminerede kant i folie-lommen, risikerer man, at papir og folie bliver inde i maskinen. Det samme er tilfældet, hvis der ikke er papir i folien, eller hvis papiret fylder en mindre del og er placeret f.eks. i midten af folien.

- 4) Hvis folien er ujævn efter lamineringen, er temperaturen for høj.
Reducer temperaturen ved at dreje knappen mod venstre.
Hvis folien ikke er limet sammen eller stadig er uklar i kanten, er temperaturen for lav. Drej knappen mod højre.
- 5) Ved koldlaminering stilles knappen på cold.
- 6) Efter afsluttet laminering sluk kontakten.
- 7) Der ydes 1 års garanti mod fabrikationsfejl. Garantien dækker dele og arbejdsløn. Foretages der indgreb i maskinen uden forudgående aftale, dækker garantiegantien ikke.
- 8) MyJOY kan også laminere fotos, transparenter, farvekopier, offsettryk og lignede specielle overflader når der anvendes photosurelommer, som kan leveres i 25 stk. pakninger.