

Læs venligst denne brugsanvisning før brug!

- 1) Tænd for kontakten foran på maskinen.
- 2) Indstil temperatur på knappen i højre side. Se evt. oversigten som følger med maskinen. Indstillingerne er de samme som for PL-modellerne.
- 3) Maskinen varmer nu op, og når lampen lyser **konstant**, har maskinen den ønskede temperatur. Nu er maskinen klar til laminering. **Lampen vil blinke når temperaturen er for lav eller for høj. Maskinen har indbygget kølesystem, som giver en ensartet temperatur og dermed en flottere laminering.**
- 4) Før folielommen ind i maskinen med den laminerede kant forrest.

HUSK: Hvis papiret ikke er skubbet helt op til den laminerede kant i folie-lommen, risikerer man, at papir og folie bliver inde i maskinen. Det samme er tilfældet, hvis der ikke er papir i folien, eller hvis papiret fylder en mindre del og er placeret f.eks. i midten af folien. Hold ikke folien foran indførelsen mere end 3 sec., da folien bliver blød og dermed lettere vil sætte sig fast i maskinen.

- 5) Hvis folien er ujævn efter lamineringen, er temperaturen for høj.
Reducer temperaturen ved hjælp af knappen i højre side.
Hvis folien ikke er limet sammen eller stadig er uklar i kanten, er temperaturen for lav.
Forøg temperaturen.
- 6) Ved koldlaminering stilles knappen på COLD.
- 7) I tilfælde af at folien sætter sig fast i maskinen lyder der et signal og lommen bliver automatisk kørt retur, således at folien kan tages ud. Hvis der i øvrigt er brug for at køre folielommen tilbage, så tryk på knappen på Reverse.
- 8) Efter afsluttet laminering sluk på kontakten og maskinen køler af og slukker sig selv.
- 9) Ved laminering af 250 mic. folielommer og 80 grams papir skal temperaturknappen sættes på højeste trin. Så passer temperaturen.
- 10) Der ydes 2 års garanti mod fabrikationsfejl. Garantien dækker dele og arbejds løn. Foretages der indgreb i maskinen uden forudgående aftale, dækker garantien ikke.
- 11) Ved eventuel returnering af maskinen bedes De emballere den i forsvarlig returemballage, således at salgsemballagen og varen undgår beskadigelse undervejs. I modsat fald frasiger vi os ethvert ansvar.
- 12) Såfremt der anvendes andre folielommer end dem, som EDNord leverer dækker garantien ikke.

