

BRUGSANVISNING

for



PL-922 / PL-1302

- 1) Tænd på kontakten foran på maskinen og sæt den på RUN. Motoren starter.
- 2) Stil drejeknappen på den foreskrevne indstilling.
Følg oversigten over indstillingerne, som følger med maskinen.
- 3) Maskinen varmer nu op, og når lampen lyser konstant har maskinen den ønskede temperatur. Nu er maskinen klar til laminering. Lampen vil blinke når temperaturen er for lav eller for høj.
- 4) Før folielommen ind i maskinen med den laminerede kant forrest.
HUSK: Hvis papiret ikke er skubbet helt op til den laminerede kant i folie-lommen, risikerer man, at papir og folie bliver inde i maskinen. Det samme er tilfældet, hvis der ikke er papir i folien, eller hvis papiret fylder en mindre del og er placeret f.eks. i midten af folien.
- 5) Hvis folien er ujævn efter lamineringen, er temperaturen for høj. Reducer temperaturen ved at dreje knappen mod venstre.
Hvis folien ikke er limet sammen eller stadig er uklar i kanten, er temperaturen for lav. Forhøj temperaturen ved at dreje knappen mod højre.
- 6) Ved koldlaminering stilles knappen på cold.
- 7) I tilfælde af at folien sætter sig fast i maskinen vil den automatisk køre tilbage således at folien kan trækkes ud. Hvid der iøvrigt er brug forat køre folielommen tilbage, så stil knappen på REV.
- 8) Efter afsluttet laminering stil drejeknappen på cold og efter ca 30 min afkøling slukkes for kontakten i venstre side.
- 9) Der ydes 2 års garanti mod fabrikationsfejl. Garantien dækker dele og arbejds løn. Foretages der indgreb i maskinen uden forudgående aftale, dækker garantien ikke.