

Nedenstående tabel viser de anbefalede temperatur- og hastighedsindstillinger for forskellige folielomme med 80 gram kopipapir på:
NR-901/NR-1201 og **PL-922/PL-1302**. **NB 1900 N** og **NPH 900 N/NPH1200 N** har forprogrammeret indstillinger.

Maskine Lomme	NR 901 NR 1201	PL 922 PL 1302	NB 1900 N	NPH 900 N NPH 1200 N
80 mic. K/K	75 mic.	Midt i 75 mic.	80-125 mic. (B)	75 mic.
80 mic. K/K Filex	75 mic.	Midt i 75 mic.	80-125 mic. (B)	75 mic.
80 mic. M/M	125 mic.	Midt i 75 mic.	80-125 mic. (B)	75 mic.
80 mic. M/M Selvklæbende	125 mic.	Midt i 125 mic.	80-125 mic. (B)	75 mic.
100 mic. K/K	100 mic.	Mellem 75-125 mic.	80-125 mic. (B)	100 mic.
100 mic. K/K Selvklæbende	125 mic.	Mellem 75-125 mic.	80-125 mic. (B)	100 mic.
100 mic. M/M	125 mic.	Mellem 75-125 mic.	80-125 mic. (B)	100 mic.
125 mic. K/K	125 mic.	Midt i 125 mic.	80-125 mic. (B)	125 mic.
125 mic. M/M	125 mic.	Midt i 125 mic.	80-125 mic. (B)	125 mic.
150 mic. K/K + UV	125 mic.	Midt i 150 mic.	80-125 mic. (C)	125 mic.
175 mic. K/K	175 mic.	Midt i 175 mic.	150-180 mic. (D)	175 mic.
250 mic. K/K	125-175 mic.	Drej knap helt til højre	150-180 mic. (E)	250 mic.
Photonex Soft folielomme 110 mic.	75 mic.	Mellem COLD og 75 mic.	80-125 mic. (B)	90 grader hastighed 5

Hvis papiret ændres med +- 20 gr. og/eller folielommen ændres +-20 mic. skal temperaturen ændres med +- 5 grader og/eller hastigheden +-1. Ændring af hastigheden kan kun ske på NPH 900 N og NPH 1200 N.

Læs mere på www.ednord.dk.