

BRUGSANVISNING



PHOTONEX 235 LSI & 325 LSI

- 1) Tænd for hovedkontakten bag på maskinen.
- 2) Tryk på HOT-knappen på displayet. Temperaturen er nu indstillet på 110 grader C og hastigheden på 0. Maskinen starter automatisk når den har den ønskede temperatur, ready lampen på displayet lyser
- 3) Check temperaturen ved tryk på "MEAS" knappen.
- 4) Temperaturen ændres ved tryk på pil-OP eller pil-NED knapperne.
- 5) Tryk på "REV" knappen for returkørsel.
- 6) Hastigheden ændres ved tryk på knapperne 1, 2, 3 osv. Jo langsommere motoren kører ved en konstant temperatur jo større er varmepåvirkningen under lamineringen.
- 7) Ved tryk på OFF knappen standses motoren og ved tryk på knap 1, 2, 3 osv startes motoren igen.
- 8) Ved koldlaminering tryk på "COLD" knappen.
- 9) Efter endt laminering tryk på "COLD" knappen. Maskinen afkøles nu og motoren

MÅ IKKE SLUKKES FØR TEMPERATUREN ER UNDER 80 GRADER C!

Sluk derefter hovedkontakten.

- 10) Ved tryk på "Mount" knappen indstilles temperaturen på 150 grader C til brug ved transfer og lami board.
- 11) Ønskes en stand-by temperatur på 80 grader C: tryk på "PREHT" knappen. Maskinen når herfra hurtigere laminerings-temperaturen.

- 12) Der ydes 1 års garanti mod fabrikationsfejl. Garantien dækker dele og arbejds løn.
- 13) Foretages der indgreb i maskinen uden forudgående aftale, dækker garantien ikke.
- 14) Ved eventuel returnering af varen bedes De emballere den i forsvarlig returemballage, således at salgsemballagen og varen undgår beskadigelse undervejs. I modsat fald frasiger vi os ethvert ansvar.

Temperaturer og hastigheder:

Der findes en "facitliste", som med en vis usikkerhedsmargin ser sådan ud:

Grundindstillingen er:

Folie	Papir	Temp.	Hastighed
80 mic	80 gr.	110	5

For hver gang: Papiret ændres +/-20gr. og/eller Folien ændres +/-20mic ændres temp. +/-5grader og/eller Hastigheden +/-1.

Eksempel:			
Folie	Papir	Temp.	Hastighed
100mic	80gr.	110	4
100mic	80gr.	115	5
100mic	100gr.	110	3
100mic	100gr.	115	4.

Folielommerne skal **A L T I D** føres ind i laminatoren med den lukkede kant forrest. Foretages der indgreb i maskinen uden forudgående aftale dækker garantien ikke.