

Det er disse kontakter samt den indbyggede chip, der gør, at RollerMouse ikke behøver driver.

Rullen

Rullen er udviklet, så den giver så lidt modstand som muligt. Det gør den behagelig at betjene og minimerer belastninger under brugen. På undersiden af RollerMouse sidder et lille hjul (G), som regulerer modstanden i rullen.

Scroll-hjul (E)

En anden praktisk funktion ved RollerMouse er Scroll-hjulet (E). Det fungerer fuldstændig som et scroll-hjul på en almindelig mus. Dog er RollerMouse scroll-hjulet forsynet med en finesse: Hvis du klikker på scroll-hjulet, ændrer cursoren udseende, og du kan nu scrolle med rullen i alle retninger – både lodret og vandret.

Ekstra mus eller andet pegeredskab

RollerMouse giver mulighed for at tilkoble en ekstra mus eller andet pegeredskab. På højre side af RollerMouse findes et PS/2-stik (H), hvor dette pegeredskab kan monteres.

Yderligere information

Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte din forhandler eller klikke ind på www.rollermouse.dk.

*** I meget få tilfælde kan Windows NT give problemer ved installationen af RollerMouse. Dette kan i så fald løses ved installation af ContourDesigns NT-driver. Denne kan downloades fra www.rollermouse.dk.**

Programmering af RollerMouse

Kontakt nr.

(1,2) – er til Rollerbaren

- ON OFF (1=On, 2=On) = Enkeltklik slået til, sidekontakter slået til
- ON OFF (1=On, 2=Off) = Enkeltklik slået til, sidekontakter slået fra
- ON OFF (1=Off, 2=On) = Enkeltklik slået fra, sidekontakter slået til
- ON OFF (1=Off, 2=Off) = Enkeltklik slået fra, sidekontakter slået fra

(3,4) – Venstre knap

- ON OFF (3=On, 4=On) = Enkeltklik
- ON OFF (3=On, 4=Off) = Dobbeltklik
- ON OFF (3=Off, 4=On) = Drag/Lock
- ON OFF (3=Off, 4=Off) = Højre museknap

(5,6) – Midterste knap

- ON OFF (5=On, 6=On) = Enkeltklik
- ON OFF (5=On, 6=Off) = Dobbeltklik
- ON OFF (5=Off, 6=On) = Drag/Lock
- ON OFF (5=Off, 6=Off) = Højre museknap

(7,8) – Højre knap

- ON OFF (7=On, 8=On) = Enkeltklik
- ON OFF (7=On, 8=Off) = Dobbeltklik
- ON OFF (7=Off, 8=On) = Drag/Lock
- ON OFF (7=Off, 8=Off) = Højre museknap

Scroll-hjulet styres af scrollfunktionen i det museprogram, der er installeret på computeren.



Ekstraudstyr: Den nye håndledsstøtte kan erstatte de standardmonterede puder og øge komforten yderligere.